



* OBS ! Alla rödmarkerade fält måste du få från din Internet-operatör

Huvukontor:

Setup Wizard

Device IP Settings:

IP Adress = 192.168.2.1

IP subnet Mask = 255.255.255.0

Cable/xDSL IPS Settings

Your ISP reired you to input your IP settings = Ja (markerad)

IP Assigned by your ISP = Den fasta IP adressen du fått av din operatör (t.ex. 212.28.194.10)

IP Subnet Mask = Sub netmask till ovanstående IP adress får du av din operatör (t.ex. 255.255.255.128)

ISP Gateway Address = IP adress till närmaste router får du av din operatör (t.ex. 212.28.194.1)

Domain Name Server (DNS) = IP-adress till närmaste DNS server får du av operatören (t.ex. 10.0.0.1)

VPN Settings

Connection Name= Distriktskontor_1_Dyn_IP

Enable UID (finns endast i ver 4.62 el. senare) =Nej (ej markerad)

Remote IP Network = 192.168.10.0

Remote IP Netmask = 255.255.255.0

Remote IP Gateway = 0.0.0.0

Secure Association = IKE

Perfect Forward Secure = Enabled

Encryption Protocol = 3DES (kan även sättas till DES för högre hastighet. Måste vara samma i båda ändrar)

Preshared Key = Nyckel1 (hitta på en nyckel*)

*OBS samma på båda sidor och samma för alla anslutningar med dynamisk IP (0.0.0.0 på remote IP gateway)

Key Life = 3600

IKE Life Time = 28800

Connection Name= Distriktskontor_2_stat_IP

Enable UID (finns endast i ver 4.62 el. senare) =Nej (ej markerad)

Remote IP Network = 192.168.11.0

Remote IP Netmask = 255.255.255.0

Remote IP Gateway = Yttre IP adress på Distriktskontor 2 (t.ex. 212.29.150.5)

Secure Association = IKE

Perfect Forward Secure = Enabled

Encryption Protocol = 3DES (kan även sättas till DES för högre hastighet. Måste vara samma i båda ändrar)

Preshared Key = Nyckel2 (hitta på en nyckel*)

*OBS samma på båda sidor och samma för alla anslutningar med dynamisk IP (0.0.0.0 på remote IP gateway)

Key Life = 3600

IKE Life Time = 28800

Connection Name= IPSec-klient_dyn_IP

Enable UID (finns endast i ver 4.62 el. senare) =Nej (ej markerad)

Remote IP Network = 0.0.0.0

Remote IP Netmask = 0.0.0.0

Remote IP Gateway = 0.0.0.0

Secure Association = IKE

Perfect Forward Secure = Enabled

Encryption Protocol = 3DES (kan även sättas till DES för högre hastighet. Måste vara samma i båda ändrar)

Preshared Key = Nyckel1 (hitta på en nyckel*)

*OBS samma på båda sidor och samma för alla anslutningar med dynamisk IP (0.0.0.0 på remote IP gateway)

Key Life = 3600

IKE Life Time = 28800

Advanced Settings

DHCP Settings

Enable DHCP Server Functions* = Nej (ej Markerad)

* Har man en server på huvudkontoret brukar den har DCHP påslagen.

Har ni ingen DHCP server på nätet så kan ni aktivera den inbyggda DHCP servern i RF550VPN

OBS! Har du en DHCP server på kontoret måste den dela ut interna IP till RF550VPN (192.168.2.1) som "Default Gate-

way"

Distriktskontor 1 (Dynamisk IP-adress):

Setup Wizard

Device IP Settings:

IP Adress = 192.168.10.1

IP subnet Mask = 255.255.255.0

Cable/xDSL IPS Settings

Your ISP required you to input your IP settings = Nej (Ej markerad)

Domain Name Server (DNS) = IP-adress till närmaste DNS server* får du av operatören (t.ex. 10.0.0.1)

* Om ni använder Windows 2000 server med Active Directory på huvudkontoret kan du ange IP-adressen till servern här

VPN Settings

Connection Name= Huvudkontoret

Enable UID (finns endast i ver 4.62 el. senare) =Nej (ej markerad)

Remote IP Network = 192.168.2.0

Remote IP Netmask = 255.255.255.0

Remote IP Gateway = Yttre IP-adressen till kontoret (här i exemplet 212.28.194.10)

Secure Association = IKE

Perfect Forward Secure = Enabled

Encryption Protocol = 3DES (kan även sättas till DES för högre hastighet. Måste vara samma i båda ändar)

Preshared Key = Nyckel1 (samma som motsvarande anknytning på huvudkontoret)

Key Life = 3600

IKE Life Time = 28800

Advanced Settings

DHCP Settings

Enable DHCP Server Functions* = Ja (Markerad)

* Om du inte redan har en DHCP server på detta kontor

OBS! Har du en DHCP server på kontoret måste den dela ut interna IP till RF550 (192.168.10.1) som "Default Gateway"

Distriktskontor 2 (Statisk IP-adress):

Setup Wizard

Device IP Settings:

IP Adress = 192.168.11.1

IP subnet Mask = 255.255.255.255

Cable/xDSL IPS Settings

Your ISP required you to input your IP settings = Ja (markerad)

IP Assigned by your ISP = Den fasta IP adressen du fått av din operatör (t.ex. 212.29.150.5)

IP Subnet Mask = Sub netmask till ovanstående IP adress får du av din operatör (t.ex. 255.255.255.255)

ISP Gateway Address = IP adress till närmaste router får du av din operatör (t.ex. 212.29.150.1)

Domain Name Server (DNS) = IP-adress till närmaste DNS server* får du av operatören (t.ex. 10.0.0.1)

* Om ni använder Windows 2000 server med Active Directory på huvudkontoret kan du ange IP-adressen till servern här

VPN Settings

Connection Name= Huvudkontoret

Enable UID (finns endast i ver 4.62 el. senare) =Nej (ej markerad)

Remote IP Network = 192.168.2.0

Remote IP Netmask = 255.255.255.0

Remote IP Gateway = Yttre IP-adressen till kontoret (här i exemplet 212.28.194.10)

Secure Association = IKE

Perfect Forward Secure = Enabled

Encryption Protocol = 3DES (kan även sättas till DES för högre hastighet. Måste vara samma i båda ändar)

Preshared Key = Nyckel2 (samma som motsvarande anknytning på huvudkontoret)

Key Life = 3600

IKE Life Time = 28800

Advanced Settings

DHCP Settings

Enable DHCP Server Functions* = Ja (Markerad)

* Om du inte redan har en DHCP server på detta kontor

OBS! Har du en DHCP server på kontoret måste den dela ut interna IP till RF550 (192.168.10.1) som "Default Gateway"