



Rekommenderade grundinställningar för AMIT-routrar

AMIT-routrarna står som standard på manuell APN-inställning. Det innebär att du måste ange APN från din operatör för att säkerställa stabil kommunikation. Det kan fungera utan APN eller automatisk detektering men man riskerar sämre funktion.

För att konfigurera APN gå till:

1. Basic Network
2. Wan & Uplink
3. Internet Setup (rubrikerna överst på sidan)
4. WAN-1 -> 3G/4G -> Edit
5. Connection with SIM-A
6. APN -> Ange din operatörs APN
7. Spara inställningarna och starta om.

Routern har automatisk kontroll av anslutningen för att säkerställa stabilare uppkoppling. Standardinställningen är att routern kontrollerar uppkopplingen mot operatörens DNS.

Då vissa operatörer tappar anslutningen utanför eget nät men behålla anslutningen inom så rekommenderar vi att man ändrar till adress utanför operatörens nät.

Konfiguration enligt nedan:

1. Basic Network
2. Wan & Uplink
3. Internet Setup (rubrikerna överst på sidan)
4. WAN-1 -> 3G/4G -> Edit
5. 3G/4G Connection Common Configuration
6. Network Monitoring
7. Ändra "Checking Method" till "ICMP Checking"
8. Ändra "Target1" från "DNS1" till "Other Host" = "8.8.8.8"
9. Ändra "Target2" till "Other Host" = "8.8.4.4"
10. Spara inställningarna och starta om.

Vid tekniska frågor kontakta Communica support på support@communica.se eller 08-441 35 30